



松戸(上り) →



← 京成津田沼(下り)



- A アクセスボード
- B 番線案内
- D 出口案内
- E 駅名ボード
- F 駅付近案内
- G 時刻表
- H 日付表示
- L リ・ハンド
- N 乗り場案内
- T 担架
- U 路線案内
- V 発車案内
- W 時計
- X 業務用ボード
- Y 伝言ボード
- Z その他

線区 新京成線 駅名 北習志野 SL19 住所 千葉県船橋市習志野台3丁目1番1号 乗降人員 46,256